

Sicherheitsinformationen & Anleitung

Produkt: Kugelbahn | Artikelnummer/Modell: F-2230 | Geeignet ab: 2 Jahren

Wichtiger Hinweis: Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Version: 1.1 | Stand: 17.02.2026

1) Produktübersicht

Lieferumfang	1 Kugelbahn, 4 Holzkugeln
Material	Kugelbahn: Holz (z. B. Buche), Kugeln: Holz
Hinweis	Die Kugelbahn ist für das Rollenlassen der Kugeln vorgesehen. Nicht als Wurf-/Ballspielzeug verwenden.

2) Inbetriebnahme / Aufbau

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungs- und Befestigungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Kugelbahn und Kugeln auf Beschädigungen (z. B. Risse, Splitter). Bei Schäden nicht verwenden.
- Stellen Sie die Kugelbahn auf eine ebene, rutschfeste Unterlage.

3) Spielhinweise

- Zeigen Sie dem Kind, wie die Kugeln oben eingelegt und entlang der Bahn beobachtet werden können.
- Für mehr Spielspaß können Sie gemeinsam Farben/Bewegungen beschreiben und einfache Zählspiele machen (z. B. „Wie viele Kugeln rollen?“).
- Nur die mitgelieferten Holzkugeln verwenden; keine Fremdkörper (Steine, Metallteile etc.) einsetzen.

4) Sicherheitsinformationen

- Nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Nicht in der Nähe von Treppen, Absätzen oder Kanten spielen lassen (Sturz-/Stolpergefahr durch rollende Kugeln).
- Kugeln nicht in den Mund nehmen und nicht werfen. Kugeln nur für die Kugelbahn verwenden.
- Produkt regelmäßig auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen. Bei losen Teilen, starken Abnutzungen oder Splittern: nicht weiterverwenden.
- Verpackungsmaterial (Beutel/Folien/Bindemittel) von Kindern fernhalten – Erstickungsgefahr.
- Dieses Produkt ist kein Wasser- oder Badespielzeug.

5) Pflege und Reinigung

- Mit einem leicht feuchten Tuch reinigen; anschließend trockenwischen.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Desinfektionsbäder verwenden.
- Vor direkter Hitze, starker Feuchtigkeit und dauerhafter Sonneneinstrahlung schützen.

6) Aufbewahrung

- Kugeln nach dem Spielen in einer Box/Schale aufbewahren, damit sie nicht wegrollen und Stolperstellen verursachen.
- Für jüngere Geschwister (unter 2 Jahren) unzugänglich lagern.

7) Hersteller / Kontakt (EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur)

Firma	Trainingsunterlagen24 GmbH
Anschrift	Ramstedter Str. 24, 39326 Zielitz, Deutschland
Kontakt	info@montessori-material.de · Tel.: 039208495100

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Rückfragen auf.